



## איטום חדרים "רטובים" עם מערכת BD, מתוצרת KOSTER גרמניה.

### הכנת השטח

- א. על התשתית להיות שלמה ומוצקה, ללא חלקים רופפים ולכלוך מכל סוג. תשתית חלקה מומלץ לחספס לפני היישום.
- ב. תשתית המכילה מלח, יש לצפות ב- Polysil® TG 500 (כ- 130 גר"/מ"ר, בהתאם לפני השטח).

### יישום הפריימר

1. יש לדלל **BD 50 Primer** עם מים נקיים כמצוין בדף המוצר.  
**שלבי הביצוע:**
  - ג. לשפוך מים נקיים למיכל ערבוב נקי.
  - ד. להוסיף לתוך המיכל **BD 50 Primer** ביחס הדרוש, תוך כדי בחישה מתמדת עם מערבול חשמלי במהירות נמוכה.
  - ה. הערבוב יתבצע ע"י אדם קבוע, במשך 3 דקות לפחות.
2. ליישם בעזרת מברשת או בריסוס. במהלך היישום, אסור שטמפרטורת הסביבה והמצע ירדו מתחת ל- 5°C.
3. יש ליישום את השכבה הבאה לאחר כ- 3 שעות.

### יישום BD 50

1. לפני היישום, יש לערבב היטב בעזרת מערבול חשמלי במהירות נמוכה.
2. ניתן ליישם בעזרת:
  - א. מברשת - כל שכבה לפחות 0.5 ק"ג/מ"ר.
  - ב. רולר - יש צורך במספר שכבות התצרוכת הכוללת תהיה לפחות 1.0 ק"ג/מ"ר.
3. איטום פינות פנימיות וחיצוניות, מעברי קיר-רצפה, צינורות היוצאים מהקיר וניקוזי הרצפה, יש לאטום בעזרת אביזרים נלווים כדלקמן:
  - א. פינות פנימיות - **BD Inside Corner**
  - ב. פינות חיצוניות - **BD Outside Corner**
  - ג. מעברי קיר-רצפה - סרט **BD Flex Tape K 120**
  - ד. צינורות היוצאים מהקיר - **BD Wall Sleeve**
  - ה. ניקוזי רצפה - **BD Floor Sleeve**
4. את כל האביזרים הנלווים, חייבים להטביע לתוך השכבה הראשונה של **BD 50** הראשונה, כל עוד השכבה רטובה.
5. לאחר המתנה של כ- 3 שעות, יש ליישם שכבה שנייה של **BD 50**.
6. אחרי כ- 20 שעות מיישום השכבה השנייה ולאחר שיבשה, אפשר ליישם דבק מתאים להדבקת אריחים.

### הערות

1. יש לעיין במפרט הטכני של כל חומר טרם היישום.
2. מפרט זה אינו מהווה אחריות למוצרים. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצרים, היישום והתנאים הסביבתיים לצרכיו.
3. לסיוע טכני בקרו באתר [www.orantechg.com](http://www.orantechg.com), ניתן לפנות אלינו לטלפון: 04-6230000 או פקס: 04-6231100 או לדוא"ל: [info@orantechg.com](mailto:info@orantechg.com).

ג 21 120420