



ריצוף באריחי פורצלן/אבן במבני מסחר ע"ג תשתית בטון מפרט PREMIUM

א. הכנת השטח

במידה והבטון מפולס – עוברים לסעיף ב', אם לא – מיישמים מדה מתפלסת מסוג **LATICRETE 84** מבית **LATICRETE**.
על תשתית הבטון להיות חזקה, נקייה מכל לכלוך, שמן, גריז, צבע, חומרי איטום, שאריות בטון או תוספי אשפרה ובעלת טמפרטורה של $32^{\circ}\text{C} - 10$. תשתית הבטון תהיה בת 28 ימים לפחות.

שלבי היישום

1. הכנת השטח

- במידה וצריך מדה מתפלסת, יש ליישם תחילה על כל פני התשתית פריימר מסוג **LATICRETE Admix and Primer** מבית **LATICRETE**.
- א) לבחוש היטב לפני השימוש.
 - ב) לדלל את הפריימר עם מים נקיים ביחס של 1:1.
 - ג) ליישם את הפריימר על פני התשתית ולפזר בעזרת מטאטא באופן אחיד כדי להבטיח את ספיגתו לתוך התשתית.
 - ד) לנגב חומר עודף ולהימנע מיצירת שלוליות.
 - ה) במידה והפריימר מתייבש עד 45 דקות, יש ליישם שכבת נוספת.
 - ו) לאפשר לפריימר להתייבש כ- 3 – 1 שעות. אם לאחר יותר מ- 24 שעות מיישמו, המדה עדיין לא יושמה, יש ליישם שכבת פריימר נוספת.
 - ז) להגן על הפריימר מפני לכלוך ונזקים מכאניים כגון תנועת הולכי רגל.

2. ערבוב

- א) לשפוך כ- 4.25-4.5 ליטרים של מים נקיים לתוך כלי ערבוב נקי.
- ב) להוסיף שק של **LATICRETE 84** לתוך הדלי תוך כדי ערבוב עם מערבול חשמלי בסיבובים איטיים של 300 סל"ד.
- ג) לערבב את התערובת כדקה אחת עד לקבלת מרקם אחיד וללא גושים.
- ד) אין לערבב יותר משני שקי מדה בבת אחת.
- ה) הכנת התערובת ביישום ממוכן תעשה כדלקמן: לשפוך את תכולת השק למכונת התזה לטיח ולכוון את מד המים בהתאם לצורך ולסוג המכונה.

3. יישום

- א) מומלץ לבדוד את קירות המבנה עם רצועת בידוד היקפית כדי לאפשר התפשטות המדה בעתיד. יש להסיר את פס הבידוד לאחר סיום הריצוף ולמלא את התפרים בסיליקון מסוג **OTTOSEAL S 70** מבית **OTTO CHEMIE** גרמניה.
- ב) לשפוך את המדה על שכבת הפריימר ולפזרה עם רולר שיניים או מגרפה עם חריצים מדודים.
- ג) להחליק את פני השטח ולהוציא בועות אוויר עם מבחש חלק.
- ד) להמתין כ- 16 שעות עד לייבושה של המדה.



ב. הדבקת אריחים

על התשתית להיות מפולסת וישרה עד 6 מ"מ הפרש לכל 3 מטרים. התקנת האריחים תבוצע לפי הוראות המפרט ובהתאם לדרישות ולהנחיות התקן לריצוף באריחי קרמיקה ת"י 1555 חלק 3. יש ליצור תפרי התפשטות ואין להדביק אריחים מעליהם. התפרים יאטמו בסיליקון מסוג **OTTOSEAL S 70** מבית **OTTO CHEMIE** גרמניה, (גוון לפי בחירת האדריכל). התקנת האריחים תעשה עם דבק מסוג **LATICRETE 4237** ואבקת מלאן מסוג **LATICRETE 211** מבית **LATICRETE**.

1) ערבוב

- לבחוש היטב תוסף לטקס מסוג **LATICRETE 4237** לפני השימוש.
- לשפוך את התוסף **LATICRETE 4237** לכלי פלסטיק נקי ולהוסיף את אבקת **LATICRETE 211**.
- לערבב עם מערבל חשמלי בסיבובים איטיים עד לקבלת מרקם חלק ונוח למריחה.
- ליישם בעזרת כף טייחים עם חריצים בגודל המתאים.

2. יישום

- למרוח את הדבק על התשתית עם הצד החלק של הכף, להדק חזק כדי להחדיר אותו לתוך פני השטח.
- למרוח שכבה נוספת בעזרת הצד המשונן. יש להשתמש בכף עם חריצים מתאימים כדי להבטיח הדבקות טובה של האריח בעובי הנדרש. כמות הדבק תספיק לעבודה של 15-20 דקות.
- למרוח את גב האריח בדבק וליצור כיסוי מלא.
- להניח את האריחים על תערובת לחה ודביקה בשיטת "רטוב על רטוב" ולדפוק אותם פנימה בעזרת בלוק דפיקה ו/או פטיש גומי.
- לבדוק כיסוי דבק מלא על ידי הסרה אקראית של אריח מדי פעם ובדיקה של שטח כיסוי הדבק ע"ג גב האריח.

ג. רובה

יישום הרובה יתבצע לאחר 24 שעות, לפחות, בטמפרטורה של 21°C ובהתאם לתנאי הסביבה. אם התנאים ישתנו, זמן ההמתנה ישתנה בהתאם. יש ליישם רובה מסוג **SpectraLOCK® PRO Grout** מבית **LATICRETE** (גוון לפי בחירת האדריכל).

ד. איטום מישקים/תפרים

- בנקודות המפגש בין מישורים או משטחים (קיר-רצפה, קיר-קיר ורצפה-רצפה) מומלץ ליישם סיליקון מסוג **OTTOSEAL S 70** מבית **OTTO CHEMIE** גרמניה (גוון יבחר לפי בחירת האדריכל). התפרים יתוכננו בהתאם להנחיות המתכנן.
הכנת השטח
 - לנקות היטב את המישק/התפר מגופים זרים כדוגמת אבק, גריז, שמן, מים, שאריות חומר איטום ישן וכו'.
 - שים לב - מריחת סיליקון על תשתית מלוכלכת, פוגמת בהידבקות הסיליקון לתשתית!
- טרם יישום הסיליקון, יש ליישם חומר ניקוי מסוג **CLEANER T** מבית **OTTO CHEMIE** גרמניה, ספוג במטלית כותנה.



ג) יש להכניס לתפרים מוט גיבוי מפוליאטילן מוצלב כבסיס לסיליקון, כדי ליצור יחס נכון בין עומק התפר ורוחבו וכדי למנוע בזבוז של חומר.

יישום

א) לקבלת עבודה נקייה, מומלץ לשים מסקינג טייפ משני צידי המישק/התפר טרם מילוי הסיליקון.

ב) למלא את החלל בסיליקון, במטרה למנוע כיסי אויר, העלולים לפגוע באיכות האיטום.

ג) מומלץ להחליק את הקרום העליון של הסיליקון עם נוזל החלקה מסוג SMOOTHER מבית OTTO CHEMIE גרמניה. ההחלקה משפרת את כושר ההידבקות של הסיליקון לתשתית ומעניקה לסיליקון מרקם חלק, אחיד ואסתטי. ההחלקה מבוצעת על ידי טבילת האצבע בנוזל ומעבר על הסיליקון **טרם התייבשותו**.

2. להסיר את המסקינג טייפ לאחר החלקת הסיליקון.

ה. ניקוי שאריות בנייה

בגמר העבודה:

1. טרם מסירת הריצוף מאריחי פורצלן, מומלץ לנקות עם **LITHOFIN 180**, מבית **LITHOFIN**, גרמניה.

2. טרם מסירת הריצוף ממשטחי אבן, מומלץ לנקות עם **LITHOFIN 160** מבית **LITHOFIN**, גרמניה.

ו. הגנה

יש להגן:

1. על אריחי פורצלן עם סילר מסוג **LITHOFIN 118**, מבית **LITHOFIN**, גרמניה.
2. על משטחי האבן עם "אימפרגנטור" מסוג **LITHOFIN 094**, מבית **LITHOFIN**, גרמניה.

ז. אחזקה שוטפת

אחזקה שוטפת של הריצוף, תבוצע עם חומר יעודי לניקוי אבן פורצלן מסוג **LITHOFIN 031**, מבית **LITHOFIN**, גרמניה.

הערות

1. יש לעיין במפרט הטכני של כל חומר טרם היישום.
2. מפרט זה אינו מהווה אחריות למוצרים. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצרים, היישום והתנאים הסביבתיים לצרכיו.
3. מומלץ לבצע דוגמא טרם היישום
4. לסיוע טכני בקרו באתר www.orantech.com, ניתן לפנות לטלפון: 04-6230000 או פקס: 04-6231100 או לדוא"ל: info@orantech.com.